FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	462-1100	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Destructeur d'insectes LED SARO Modèle PT300I

GTIN	4017337071593
ORIGINE	France
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85394900

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau (boîtier) : acier inoxydable
- Puissance : 2 x 7 W LED
- Tension de la grille : 3 700 V
- Surface effective : 120 m²
- Indice de protection : IP20
- Chaîne de suspension incluse
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,014 kW
- Dimensions : L 480 x P 125 x H 260 mm
- Poids (net/brut) : 4,3 / 5,3 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	**Destructeur d'insectes LED SARO Modèle PT300I**

GTIN	4017337071593
ORIGINE	France
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85394900

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Utilisez l'appareil exclusivement à l'intérieur et sur des surfaces exemptes de poussière, en l'absence de mélanges de vapeurs explosifs.
- Le piège à insectes doit être installé à au moins 2 mètres au-dessus du sol, dans un endroit central et sombre, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- L'appareil peut être fixé au mur, au plafond ou sur une surface stable et horizontale. Utilisez du matériel de fixation adapté, tel que des chevilles, des vis ou des chaînes, en fonction du poids de l'appareil.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise de courant avec mise à la terre.
- Ne touchez aucun composant interne pendant le fonctionnement, car l'appareil est sous haute tension – risque d'électrocution.
- Les dispositifs de verrouillage de sécurité situés sur les grilles mobiles ne doivent pas être retirés ni altérés, car ils protègent contre les chocs électriques.
- L'appareil doit rester allumé 24 heures sur 24 afin de garantir un contrôle efficace des insectes volants.
- Les lampes UV doivent être remplacées tous les 12 mois pour garantir une efficacité optimale.
- Avant toute opération d'entretien ou de nettoyage, assurez-vous que l'appareil est débranché du secteur.
- Éliminez les matériaux d'emballage de manière sûre et conservez-les hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il ne doit être remplacé que par le fabricant ou par un technicien qualifié.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par un technicien qualifié.
- Veillez à ce que l'appareil ne soit pas utilisé dans des environnements humides ou à proximité d'eau, car il n'est pas étanche.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez d'utiliser l'appareil et contactez un technicien qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	0

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.