FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	463-1505	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Machine à glaçons SARO
Modèle C 38 A

GTIN	4017337066698
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8418690099

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) acier inoxydable ; (trappe) plastique, noir
- Pour environ 38 kg / 24 h (température ambiante de 10 °C / plage de température de l'eau de 10 °C)
- 28 cônes de glace compacts et transparents (environ 20 g chacun) par cycle
- Réglage en continu de la taille des cônes de glace
- Refroidissement par air
- Réservoir de stockage : 11,5 kg (575 cônes de glace)
- Programmable, avec panneau de commande tactile
- Avec cycle de désinfection et accès facile à l'intérieur pour le nettoyage / l'entretien
- Contrôlable et surveillable via l'application « MyICE » sur smartphone pour une production optimale en permanence
- Alarmes sonores et visuelles, analyses prédictives des défauts possibles
- Port USB pour les mises à jour logicielles ou le téléchargement de données HACCP, rapport d'alarmes HACCP
- Avec tuyau pour raccordement fixe à l'eau (3/4 pouce) + tuyau d'évacuation (Ø 20 mm)
- Réglage automatique et économe en énergie de la ventilation du condenseur en cas de température ambiante basse
- Adapté à des températures ambiantes comprises entre 10 et 40 °C
- Adapté à une température de l'eau (raccordement fixe) comprise entre 5 et 35 °C
- Utilisable avec une pression d'eau comprise entre 1 et 5 bars
- Prêt à brancher, avec fiche Schuko
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,370 kW
- Dimensions extérieures : L 400 x P 540 x H 690 mm
- Poids (net/brut) : 34 / 40 kg
- 4 pieds pour la mise à niveau
- Pieds surélevés disponibles en option : Ø 50 x H 100-120 mm
- Réfrigérant : R290
- Consommation d'énergie : 29 kWh / 100 kg
- Consommation d'eau : 3,2 L / h
- Puissance calorifique : 979 W
- Débit d'air : 185 m³ / h

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	463-1505	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Machine à glaçons SARO** **Modèle C 38 A**

GTIN	4017337066698
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8418690099

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Les fentes et ouvertures d'aération doivent rester dégagées afin de garantir une circulation d'air et une puissance de refroidissement suffisantes.
- Après le transport ou une forte inclinaison de l'appareil, laissez-le en position verticale pendant au moins 24 heures avant de le mettre en marche, afin d'éviter tout dommage au circuit frigorifique.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de sources de chaleur, exposé au rayonnement solaire direct ou dans des pièces humides.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Ne jamais nettoyer l'appareil au jet d'eau ni le plonger dans des liquides afin d'éviter tout risque d'électrocution et de court-circuit.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d’inutilisation prolongée, éteignez l’appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- N’utilisez pas de câbles ou de fiches endommagés. Le remplacement doit être effectué uniquement par du personnel qualifié.
- N’utilisez pas d’adaptateurs, de rallonges ou de multiprises, car cela peut entraîner une surchauffe et un risque d’incendie.
- Après une coupure de courant ou une déconnexion du réseau électrique, attendez au moins 5 minutes avant de remettre l'appareil sous tension afin d'éviter d'endommager le compresseur.
- L'appareil est exclusivement destiné à la fabrication de glaçons. Toute autre utilisation peut causer des dommages et annuler la garantie.
- Le fluide frigorigène est inflammable ; en cas de dommages au circuit de refroidissement, aérez bien la pièce et évitez les flammes nues.
- Les réparations et les travaux d'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Les raccords d'arrivée et d'évacuation d'eau doivent être correctement raccordés et étanches afin d'éviter toute fuite.
- L'évacuation d'eau doit présenter une pente suffisante pour permettre à l'eau de s'écouler sans problème.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez du personnel qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l’UE.

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l’original.