# FICHE TECHNIQUE

| RÉF. ARTICLE | 463-1511 | LANGUE | FR |
|---|---|---|---|




## ARTICLE / MODÈLE

**Machine à glaçons SARO**
**Modèle C 54 W**

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337066728 |
| ORIGINE | Italie |
| NUMERO TARIFAIRE DOUANIER | 8418690099 |

## ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) acier inoxydable ; (trappe) plastique, noir
- Pour environ 54 kg / 24 h (température ambiante de 10 °C / plage de température de l'eau de 10 °C)
- 36 cônes de glace compacts et transparents (environ 20 g chacun) par cycle
- Réglage en continu de la taille des cônes de glace
- Refroidissement par eau
- Réservoir de stockage : 22 kg (1 100 cônes de glace)
- Programmable, avec panneau de commande tactile
- Avec cycle de désinfection et accès facile à l'intérieur pour le nettoyage / l'entretien
- Contrôlable et surveillable via l'application « MyICE » sur smartphone pour une production optimale en permanence
- Alarmes sonores et visuelles, analyses prédictives des défauts possibles
- Port USB pour les mises à jour logicielles ou le téléchargement de données HACCP, rapport d'alarmes HACCP
- Avec tuyau pour raccordement fixe à l'eau (3/4 pouce) + tuyau d'évacuation (Ø 20 mm)
- Réglage automatique et économe en énergie de la ventilation du condenseur en cas de basse température ambiante
- Adapté à des températures ambiantes comprises entre 10 et 40 °C
- Adapté à une température de l'eau (raccordement fixe) comprise entre 5 et 35 °C
- Utilisable avec une pression d'eau comprise entre 1 et 5 bars
- Prêt à brancher, avec fiche Schuko
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,440 kW
- Dimensions extérieures : L 500 x P 580 x H 800 mm
- Poids (net/brut) : 42 / 50 kg
- 4 pieds pour la mise à niveau
- Pieds surélevés disponibles en option : Ø 50 x H 100-120 mm
- Réfrigérant : R290
- Consommation d'énergie : 20,6 kWh / 100 kg
- Consommation d'eau : 43,4 L / h
- Puissance calorifique : 1,707 kW
- Débit d'air : 310 m³ / h



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*

| ARTICLE / MODÈLE | Machine à glaçons SARO<br>Modèle C 54 W |
|---|---|

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337066728 |
| ORIGINE | Italie |
| NUMERO TARIFAIRE DOUANIER | 8418690099 |

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Les fentes et ouvertures d'aération doivent rester dégagées afin de garantir une circulation d'air et une puissance de refroidissement suffisantes.
- Après le transport ou une forte inclinaison de l'appareil, laissez-le en position verticale pendant au moins 24 heures avant de le mettre en marche, afin d'éviter tout dommage au circuit frigorifique.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de sources de chaleur, exposé au rayonnement solaire direct ou dans des pièces humides.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Ne jamais nettoyer l'appareil au jet d'eau ni le plonger dans des liquides afin d'éviter tout risque d'électrocution et de court-circuit.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d’inutilisation prolongée, éteignez l’appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- N’utilisez pas de câbles ou de fiches endommagés. Le remplacement doit être effectué uniquement par du personnel qualifié.
- N’utilisez pas d’adaptateurs, de rallonges ou de multiprises, car cela peut entraîner une surchauffe et un risque d’incendie.
- Après une coupure de courant ou une déconnexion du réseau électrique, attendez au moins 5 minutes avant de remettre l'appareil sous tension afin d'éviter d'endommager le compresseur.
- L'appareil est exclusivement destiné à la fabrication de glaçons. Toute autre utilisation peut causer des dommages et annuler la garantie.
- Le fluide frigorigène est inflammable ; en cas de dommages au circuit de refroidissement, aérez bien la pièce et évitez les flammes nues.
- Les réparations et les travaux d'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Les raccords d'arrivée et d'évacuation d'eau doivent être correctement raccordés et étanches afin d'éviter toute fuite.
- L'évacuation d'eau doit présenter une pente suffisante pour permettre à l'eau de s'écouler sans problème.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez du personnel qualifié.

## INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

| | |
|---|---|
| REVENDEUR | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| RESPONSABLE UE | Non requis. Le fabricant est établi dans l’UE. |



*Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l’original.*