FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	486-1015	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Cave à vin SARO avec porte vitrée, modèle CV 450 PV

GTIN	4017337058341
ORIGINE	Portugal
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8418501990



ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier et intérieur) acier revêtu de plastique, noir
- Porte verrouillable
- 6 clayettes en bois réglables + 1 clayette de fond pour environ 177 bouteilles standard
- Éclairage LED
- Thermostat numérique
- Refroidissement par circulation d'air
- Dégivrage automatique
- Adapté à la classe climatique 4
- Plage de température : +5 / +20 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,220 kW
- Grilles : 6x L 453 x P 543 + 1x L 490 x P 390 mm
- Capacité : 465/352 litres
- Dimensions extérieures : L 600 x P 700 x H 1 865 mm
- Poids (net/brut) : 97 / 108 kg
- Réfrigérant : R600a
- Classe d'efficacité énergétique : B (échelle de A à G)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	486-1015	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Cave à vin SARO avec porte vitrée, modèle CV 450 PV**

GTIN	4017337058341
ORIGINE	Portugal
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8418501990

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil uniquement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Après le transport ou si l'appareil a été fortement incliné, laissez-le reposer en position verticale pendant au moins 24 heures avant de le mettre en marche, afin d'éviter tout dommage au circuit de refroidissement.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité de celui-ci sans surveillance.
- Ne stockez pas de substances inflammables, explosives ou chimiques dans l'appareil.
- Les fentes et ouvertures d'aération ne doivent pas être obstruées afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le nettoyez pas au jet d'eau ; risque de court-circuit et d’électrocution.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement de l’utiliser et contactez votre revendeur spécialisé.
- Ne placez pas d’aliments chauds ou de liquides non couverts dans l’appareil afin d’éviter tout problème de condensation ou de givrage.
- Utilisez exclusivement des pièces de rechange et des accessoires d’origine homologués pour cet appareil.
- Ne procédez au nettoyage que lorsque l'appareil est éteint et débranché du secteur.
- L'appareil est exclusivement destiné à la conservation et à la réfrigération des aliments ; toute autre utilisation peut causer des dommages et annuler la garantie.
- Le fluide frigorigène est inflammable ; en cas de fuite, aérez bien la pièce et évitez toute flamme nue.
- Après une coupure de courant ou un débranchement momentané de la fiche secteur, attendez au moins 5 minutes avant de remettre l'appareil sous tension afin d'éviter d'endommager le compresseur.
- Manipulez la porte (en verre) avec précaution. Ne posez pas d'objets lourds contre la porte et ne la frappez pas. En cas de fissures ou de dommages visibles, n'utilisez pas la porte et faites-la remplacer immédiatement par un technicien qualifié.
- Les réparations et les travaux d'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	0

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l’original.