FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	486-2520	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Réfrigérateur SARO modèle ARV 430 CS A PO

GTIN	4017337067411
ORIGINE	Portugal
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8418501990



ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) acier inoxydable ; (intérieur) plastique, blanc
- 1 porte, à fermeture automatique, verrouillable
- 4 clayettes réglables en hauteur, revêtues de plastique
- Régulation numérique de la température
- Isolation en polyuréthane à base d'eau, 50 mm
- Refroidissement statique avec ventilateur de circulation d'air
- Dégivrage automatique
- Adapté à la classe climatique 4
- Plage de température : +1 / +8 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,180 kW
- Grilles : 4 x L 495 x P 428 mm
- Capacité (brute/nette) : 386 / 308 litres
- Dimensions intérieures : L 477 x P 470 x H 1 590 mm
- Dimensions extérieures : L 590 x P 600/645 x H 1 860 mm
- 4 roulettes + 2 pieds réglables (H 25 mm)
- Poids (net/brut) : 76 / 87 kg
- Réfrigérant : R600a
- Classe d'efficacité énergétique : D (échelle de A+++ à E)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	486-2520	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Réfrigérateur SARO modèle ARV 430 CS A PO**

GTIN	4017337067411
ORIGINE	Portugal
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8418501990

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable et horizontale.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni s'en servir de manière inappropriée.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau afin d'éviter tout risque de court-circuit.
- Après le transport de l'appareil, celui-ci doit rester en position verticale pendant au moins 24 heures avant d'être mis en marche, afin d'éviter tout dommage au circuit frigorifique.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de sources de chaleur, exposé à la lumière directe du soleil ou dans des pièces humides.
- Pour garantir une ventilation suffisante, respecter un espace d'au moins 10 cm par rapport à la paroi arrière et de 30 cm vers le haut.
- La zone de ventilation doit toujours être exempte de poussière et d'obstacles afin de garantir une puissance de refroidissement optimale.
- Le fluide frigorigène est inflammable : évitez impérativement tout endommagement du circuit de refroidissement et, en cas de fuite, aérez bien la pièce. Évitez les flammes nues ou la formation d'étincelles.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, arrêtez immédiatement l'appareil et contactez votre revendeur spécialisé.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, débranchez la fiche secteur et laissez l'appareil se dégivrer complètement.
- Le nettoyage des ailettes du condenseur doit être effectué régulièrement afin d'éliminer les dépôts de poussière et de préserver l'efficacité de l'appareil.
- Les réparations et les travaux d'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	0

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.