FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	486-2530	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Réfrigérateur SARO - blanc, modèle ARV 430 CS PO

GTIN	4017337067435
ORIGINE	Portugal
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8418501990



ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) acier revêtu de plastique, blanc ; (intérieur) plastique, blanc
- 1 porte à fermeture automatique, verrouillable
- 4 clayettes réglables en hauteur, revêtues de plastique
- Régulation numérique de la température
- Isolation en polyuréthane à base d'eau, 50 mm
- Refroidissement statique avec ventilateur de circulation d'air
- Dégivrage automatique
- Adapté à la classe climatique 4
- Plage de température : +1 / +8 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,180 kW
- Grilles : 4 x L 495 x P 428 mm
- Capacité (brute/nette) : 386 / 308 litres
- Dimensions intérieures : L 477 x P 470 x H 1 590 mm
- Dimensions extérieures : L 590 x P 600/645 x H 1 860 mm
- 4 roulettes + 2 pieds réglables (H 25 mm)
- Poids (net/brut) : 71 / 81 kg
- Réfrigérant : R600a
- Classe d'efficacité énergétique : D (échelle de A+++ à E)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	Réfrigérateur SARO - blanc, modèle ARV 430 CS PO

GTIN	4017337067435
ORIGINE	Portugal
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8418501990

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil uniquement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Après le transport ou si l'appareil a été fortement incliné, laissez-le en position verticale pendant au moins 24 heures avant de le mettre en marche afin d'éviter tout dommage au circuit de refroidissement.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité de celui-ci sans surveillance.
- Ne stockez pas de substances inflammables, explosives ou chimiques dans l'appareil.
- Les fentes et ouvertures d'aération ne doivent pas être obstruées afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ni le nettoyer au jet d'eau ; risque de court-circuit et d'électrocution.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cesser immédiatement l'utilisation et contacter le revendeur spécialisé.
- Ne pas placer d'aliments chauds ou de liquides non couverts dans l'appareil afin d'éviter tout problème de condensation ou de givrage.
- Utilisez exclusivement des pièces de rechange et des accessoires d'origine homologués pour l'appareil.
- Ne procédez au nettoyage que lorsque l'appareil est éteint et débranché du secteur.
- L'appareil est exclusivement destiné au stockage et à la réfrigération des aliments ; toute autre utilisation peut causer des dommages et annuler la garantie.
- Le fluide frigorigène est inflammable ; en cas de fuite, aérez bien la pièce et évitez toute flamme nue.
- Après une coupure de courant ou un débranchement momentané de la fiche secteur, attendez au moins 5 minutes avant de remettre l'appareil sous tension afin d'éviter d'endommager le compresseur.
- Les réparations et les travaux d'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	0

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.