FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	504-1510	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Bain-marie électrique SARO, modèle de table EBM46

GTIN	4017337067893
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	73211190

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier, cuve) acier inoxydable AISI 304
- Pour récipients GN 1/2 + 1/3 d'une hauteur max. de 150 mm (env. 10 litres)
- Récipients GN et couvercles non fournis
- Cuve emboutie, soudée sans soudure
- Vidange d'eau à l'avant avec robinet à boisseau sphérique
- Éléments chauffants en acier inoxydable de 1,53 kW
- Thermostat de sécurité
- Conception modulable (barrettes de raccordement disponibles en option)
- Dimensions : L 400 x P 600 x H 270 / 460 mm (cheminée comprise)
- Plage de température : +40 / +85 °C
- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz - 1,53 kW
- Poids (net/brut) : 23 / 24 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	504-1510	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	Bain-marie électrique SARO, modèle de table EBM46

GTIN	4017337067893
ORIGINE	Italie
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	73211190

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Assurez-vous que les cuisinières à gaz sont installées sur une surface stable, plane et résistante au feu.
- N'utilisez l'appareil que dans des pièces bien ventilées. Dans les pièces fermées, une ventilation adéquate doit être assurée.
- Maintenez les matériaux inflammables tels que le papier, le tissu ou les produits chimiques à au moins 50 cm de l'appareil.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces de la cuisinière deviennent très chaudes ; il existe un risque de brûlure.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas se trouver à proximité de l'appareil.
- N'allumez jamais la cuisinière à gaz à l'aide d'une flamme nue sans vous être assuré qu'il n'y a pas de fuite de gaz.
- Si vous sentez une odeur de gaz, fermez immédiatement le robinet d'alimentation en gaz, aérez la pièce et n'utilisez aucun appareil électrique ni aucune flamme nue.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les raccordements sont bien fixés et étanches, en particulier après l'installation ou un changement d'emplacement.
- La charge maximale des plaques de cuisson ne doit pas être dépassée afin d'éviter tout dommage à l'appareil ou tout accident.
- N'utilisez que des ustensiles de cuisson adaptés, dont le diamètre correspond aux spécifications, afin d'éviter tout basculement ou débordement.
- Nettoyez régulièrement la cuisinière pour éliminer les résidus de graisse et d'aliments, car ceux-ci peuvent présenter un risque d'incendie.
- Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié.
- Après chaque utilisation, assurez-vous que l'alimentation en gaz est complètement coupée.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de sources d'eau ou dans des environnements humides afin d'éviter tout risque de court-circuit ou de corrosion.
- Il est interdit de modifier les dispositifs de sécurité ou l'installation de gaz.
- L'appareil est exclusivement destiné à un usage professionnel dans les établissements de restauration. Toute autre utilisation est interdite.
- Éliminer les matériaux d'emballage de manière appropriée et les conserver hors de portée des enfants.
- Dans les locaux où l'air contient une forte concentration de poussière ou de graisse, des mesures d'entretien supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	0

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.