BEDIENINGSANLEITUNG

FLY inBOX®

20 / 40

FLYinBOX Insektenfanggeräte

Insektenfanggeräte sind die beste Lösung zur Zerstörung und Kontrolle von Fluginsekten. Die Neutralisierung der Insekten erfolgt durch elektrischen Strom. Das Gerät kann an der Decke oder an der Wand aufgehängt werden oder einfach auf eine ebene Fläche gestellt werden.
Die nachstehend gegebenen Anweisungen erklären Ihnen, wie Sie dieses Insektenfanggerät mit maximaler Wirkung benutzen.

WARNUNG
Insektenfanggeräte dürfen nur auf staubfreien Flächen ohne explosive Dampfgemische benutzt werden. Sie müssen in Innenräumen benutzt werden und sind nicht für die Benutzung in einer Scheune, einem Stall oder an ähnlichen Orten geeignet.

AUFSTELLEN
Es ist notwendig, bestimmte Bedingungen bei der Aufstellung zu erfüllen, um Ihnen eine wirkungsvolle Kontrolle der Fluginsekten in Ihren Räumen zu garantieren:

1. Das Gerät muss richtig aufgestellt sein.
2. Das Modell muss an die zu schützende Fläche angepasst sein.
3. Es muss rund um die Uhr eingeschaltet sein.
4. Die Lampen müssen alle 12 Monate ausgewechselt werden.

STROMVERSORGUNG
FLYinBOX Insektenfanggeräte arbeiten mit 230 V – 50 Hz und müssen unbedingt an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.



Gefahr: dieses Produkt steht unter erhöhter Spannung.

FLYinBOX Insektenfanggeräte sind mit Sicherheitsverriegelungen an den beweglichen Gittern ausgestattet, um den Benutzer oder das Wartungspersonal gegen einen elektrischen Schlag beim Öffnen der Gitter zu schützen.

STANDORT

Das FLYinBOX Insektenfanggerät sollte mindestens 2 Meter vom Boden angebracht werden, vorzugsweise an der dunkelsten Stelle der zu schützenden Fläche, weit entfernt von Fenstern und Beleuchtung, es sollten also natürliches Licht und Sonnenbestrahlung vermieden werden; das Gerät muss zentral aufgestellt werden.
Das Aufhängen an der Wand erfolgt mit einer an das Gewicht des Gerätes angepassten Ausrüstung (Dübel, Schrauben,…). Das Gerät sollte an den dazu vorgesehenen Kerben an den Plastikseiten an der Wand befestigt werden.
Das Aufhängen an der Decke erfolgt mit Hilfe einer an das Gewicht des Gerätes angepassten Ausrüstung (Ketten). Die Kette wird an den dazu vorgesehenen Haltern oben am Gerät befestigt.

Die Anwendungen variieren je nach Standort. Wenn Sie Fragen zum Standort haben, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Lieferanten auf.

GARANTIE
Wir geben für das FLYinBOX Insektenfanggerät 5 Jahre Garantie unter normalen Benutzungsbedingungen (mit Ausnahme der Lampen).

WICHTIG
Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und Personen benutzt werden, die verminderte körperliche, Erkennungs- oder geistige Fähigkeiten haben oder über keine Erfahrung und kein Wissen verfügen, wenn sie richtig überwacht werden oder wenn ihnen Anweisungen zur sicheren Benutzung des Gerätes gegeben und die Gefahren angesprochen worden sind.
Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht vorgenommen werden.

CE


INDEX: D
18/03/15

INFORMATIONEN, DIE STRENG DEN WARTUNGSDIENSTEN VORBEHALTEN SIND

Wartungsanleitung


Vergewissern Sie sich vor jeder Art von Wartung, dass das Gerät **vom Stromnetz genommen** ist.

Leeren des Gerätebodens



- Sich vergewissern, dass das Gerät vom Stromnetz genommen ist.
- Die Klappe unten an der Plastikseite öffnen.
- Das Gerät so kippen, dass sein Inhalt sich durch die Klappe entleert.
- Die Entleerungsklappe wieder schließen.

Austauschen der Lampen



- Sich vor allem vergewissern, dass das Gerät zuvor geleert worden ist.
- Das herausnehmbare Gitter durch leichtes Ziehen freigeben.
- Die Energiesparlampen abschrauben und aus dem Gerät nehmen.
- Einfach das oben beschriebene Verfahren befolgen, um neue Lampen einzusetzen.

Auswechseln des Versorgungskabels

- Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es von seinem Hersteller oder einer kompetenten Person ausgewechselt werden, um jegliches Risiko zu vermeiden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER FLYinBOX

Modell	FLYinBox 20	FLYinBOX 40
Code	Fx20i	Fx40i
Leistung	1x20 W (E14)	2x20 W (E14)
Anwendungsfläche	50 m²	120m²
Stromverbrauch	Max. 25 W	Max. 50 W
Spannung Stromgitter	3000 V	3000 V
Stromspeisung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht	3 kg	3,6 kg
Abmessungen	26,5x26x12,5 cm	33x26x12,5 cm
Schutzfaktor	IP20	IP20

CE