Valentine SWISS MADE

# Fryer EVO

## Pièces de rechange - Ersatzteile - Spare parts

**N'utilisez que des pièces de rechange d'origine**
**Nur Original Ersatzteile benutzen**
**Only use original spare parts**

Pour toute commande de pièces détachées, prière d'indiquer, les renseignements suivants:
Bei Bestellung von Ersatzteilen neben Apparate-Nr. auch Artikel-Nr. laut Tabelle angeben:
When ordering spares parts indicate not only the unit no. but also the article no. given in the table:



| | |
|---|---|
| Le type de friteuse – Friteusentyp - Fryer type | **Type** |
| Le numéro de l'appareil - Apparate-Nr - Unit number | **No** |
| La tension, le courant et la puissance - Spannung, Strom und Sicherung - Voltage, current and power | **U, I, P** |

Vous trouverez ces indications sur la plaquette de la friteuse située dans le compartiment récipient.
Sie finden diese Angaben auf dem Identifikationsschild innen auf der Türe.
This information is given on the fryer rating plate

| N° DESSIN | Désignation | Bezeichnung | Designation | EVO-200 | EVO-200T | EVO-2200 | EVO-2200T | EVO-250 | EVO-250T | EVO-2525 | EVO-2525T | EVO-400 | EVO-400T | EVO-600 | Art. No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Signal blanc | Kontrolllampe farblos | White control lamp | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | B0060-01 | |
| | Signal jaune (chauffer) | Kontrolllampe gelb ( heizen) | Yellow control lamp (heat) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | B0060-02 | |
| | Signal vert (plonger) | Kontrollampe grün ( tauchen) | Green control lamp (immerse) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | B0060-04 | |
| | Signal rouge (sécurité) | Kontrollampe rot (Sicherheit) | Red control lamp (security) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | B0060-03 | |
| | Signal bleu | Blaues Signal | Blue control lamp (pump) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | B0060-07 | |
| | Résistance pour signal | Widerstand zu Kontrollampe | Resistance for control lamp | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6328 | |
| | Résistance pour signal sécurité | Widerstand für Sicherheitschalter | Resistance for security control lamp | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | B0060-06 | |
| 2 | Thermostat de sécurité Ø4 | Sicherheitsthermostat, bulbe Ø4 | Safety temperatur limitor, sensor Ø4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6313-SA | |
| 4 | Thermostat de travail bulbe Ø4 | Arbeitsthermostat, Fühler Ø4 | Working thermostat, sensor Ø4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | B0040-11SA | |
| 5 | Interrupteur 10A | Hauptschalter 10A | Main switch 10A | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 6316-52 | |
| | Interrupteur 25A complet | Hauptschalter 25A | Main switch 25A complete | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | | | 6317-51 | |
| 3/6 | Kit microswitch | Kit Mikroschalter | Kit microswitch | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | B0045-47SA | |
| 7 | Contacteur 3 x 20 A bobine 230VAC | Schaltschütz 3 x 20 A Spule 230VAC | Switch relay 3 x 20 A coil 230VAC | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6281-11 | |
| | Contacteur 3 x 32 A bobine 230VAC | Schaltschütz 3 x 32 A Spule 230VAC | Switch relay 3 x 32 A coil 230VAC | | | | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 6283-11 | |
| | Contacteur 3 x 20 A bobine 24VDC | Leistungsschütz 3x20A | Contactor 3x20A coil 24V | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | B0045-01 | |
| | Fusible 1.0A 5x20 mm | Sicherung 1.0A 5x20 mm | Fuse 1.0A 5x20 mm | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6847 | |
| | Fusible 0.5A 5x20 mm | Sicherung 0.5A 5x20 mm | Fuse 0.5A 5x20 mm | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 6847-01 | |
| | Borne porte-fusible | Sicherungshalter | Fuseholder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6365-50 | |
| | ***Groupes corps de chauffe complet - Heizkörper komplet - Heating element*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Corps de chauffe 7.2kW 3N400V | Heizkörper 7.2kW 3N400V | H.E. 7.2kW 3N400V | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | 3 | B0030-01SA | |
| | Corps de chauffe 7.5kW 1N240V | Heizkörper 7.5kW 1N240V | H.E. 7.5kW 1N240V | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | | B0030-03SA | |
| | Corps de chauffe 5.9kW 3x230V | Heizkörper 5.9kW 3x230V | H.E. 5.9kW 3x230V | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | 3 | B0030-10SA | |
| | Corps de chauffe 11kW 3N400V | Heizkörper 11kW 3N400V | H.E. 11kW 3N400V | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | B0030-21SA | |
| | ***Divers – Verschiedenes - Miscellaneous*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Minuterie 15 minutes | Timer 15 Minuten | Timer 15 minutes | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | 6341 | |
| | Minuterie levage et pompe 6min | Timer für Korbheber und Pumpe 6 Min. | Timer for lift and pump 6min | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | 6342-51 | |
| 10 | Bouton pour minuterie 15 minutes | Timerknopf 15 Minuten | Button for timer 15 minutes | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | B0090-03 | |
| 11 | Bouton thermostat 95°-190° C | Thermostatknopf 95°-190° C | Button for thermostat 95°- 190° C | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | B0090-02 | |
| 12 | Bouton interrupteur 0-ECO-1 | Hauptschalterknopf 0-ECO-1 | Button for switch 0-ECO-1 | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | B0090-01 | |
| 13 | Kit robinet à bille 1"G | Kit Oelablass-Kugelhahn 1"G | Kit ball cock 1"G | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | 6431 | |
| 14 | Bouton verrou à ressort | Entriegelungsknopf | Button spring lock | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | B0070-31 | |
| | ***Paniers, filtres - Körbe, Filter - Basket, filter*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Panier EVO-200 285x157xH135 | Korb EVO-200 285x157xH135 | Basket EVO-200 285x157xH135 | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | | B2080-01 | |
| | Panier EVO-250 285x202xH135 | Korb EVO-250 285x202xH135 | Basket EVO-250 285x202xH135 | | | | | 1 | | 2 | | | | | B2580-01 | |
| | Panier EVO-400 grand 285x350xH135 | Korb EVO-400 gross 285x350xH135 | Basket EVO-400 large 285x350xH135 | | | | | | | | | 1* | | | B4080-01 | *(option) |
| | Panier EVO-600 petit 285x255xH135 | Korb EVO-600 klein 285x255xH135 | Basket EVO-600 small 285x255xH135 | | | | | | | | | | | 2 | B6080-01 | |
| 16 | Filtre métallique pour récipient EVO 200 | Metallfilter für Ablaufkessel EVO-200 | Metal filter for drain tank EVO-200 | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | B2080-02 | |
| | Filtre métallique pour récipient EVO-400 | Metallfilter für Ablaufkessel EVO-400 | Metal filter for drain tank EVO-400 | | | | | | | | | 1 | | 1 | B4080-02 | |
| | Support panier | Korbträger | Basket support | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | | B0090-25 | |
| | ***Option levage et pompe - Option Korbhebeautomatik und Pumpe - Option lift and pump*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Moteur levage | Hebemotor | Lift motor | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | B0086-02 | |
| 18 | Bouton minuterie 6 minutes | Timerknopf 6 Minuten | Button for timer 6 minutes | | | | | | | | | | | | B0090-04 | |
| | Support panier levage | Korbträger für Hebeanlage | Basket lift support | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | B0086-16 | |
| 19 | Moteur pompe | Motor für Pumpe | Pump motor | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | B0085-20 | |
| 20 | Alimentation triphasée 400V-24V | Stromversorgung dreiphasig 400V-24V | Three-phase supply 400V-24V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B0045-04SA | |
| 21 | Relais inverseur 24VDC, 2 contacts 8A | Umschaltrelais 24VDC, 2 Kontakte 8A | Relay reverser 24VDC, 2 switch 8A | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | B0045-34 | |
| 22 | Socle 8 pôles pour relais | Base + 8 Pin Relaishalter | Base + 8pin relay bracket | | | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | 6841-52 | |
| | Microfiltre avec support V2000 | Mikrofilter mit Träger V2000 | Microfilter with support V2000 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 6444 | |
| 23 | Microfiltre récipient pompe EVO 250 | Mikrofilter Pumpe Oelkessel EVO 250 | Microfilter pump oil bucket EVO 250 | | | | | 1 | | 2 | | | | | B2585-08SA | |
| | Microfiltre récipient pompe EVO 2200/400/600 | Mikrofilter Pumpe Oelkessel EVO 2200/400/600 | Microfilter pump oil bucket EVO 2200/400/600 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | B4085-08SA | |
| | Fusible 6.3AT 5x20 mm | Sicherung 5 x 20 mm 6,3 A | Fuse 6,3A Ø 5 x 20 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6402 | |
| | ***Marine*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Résistance sécurité SOLAS 27kohm | Widerstand SOLAS 27kohm | Resistance for security circuit SOLAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6339-27 | |
| | Ronfleur sécurité SOLAS 230VAC | Signalhorn SOLAS | Acoustic alarm SOLAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6338 | |
| | Contacteur 3x20A Bobine 400/440VAC | Schütz 3x20A Spule 400/440VAC | Switch relay 3 x 20 A coil 400/440VAC | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 6281-12 | |
| | Contacteur 3x32A Bobine 400/440VAC | Schütz 3x32A Spule 400/440VAC | Switch relay 3 x 32 A coil 400/440VAC | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 6283-12 | |
| | Contacteur 3x20A Bobine 480VAC | Schütz 3x20A Spule 480VAC | Switch relay 3 x 20 A coil 480VAC | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 6281-13 | |
| | Contacteur 3x32A Bobine 480VAC | Schütz 3x32A Spule 480VAC | Switch relay 3 x 32 A coil 480VAC | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 6283-13 | |
| | Corps de chauffe EVO 8.5kW 480VAC | Heizkörper EVO 8.5kW 480VAC | H.E. 8.5kW 3X480VAC | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | 3 | B0030-40SA | |
| | Corps de chauffe EVO 7.2kW 440VAC | Heizkörper EVO 7.2kW 440VAC | H.E. 7.2kW 3X440VAC | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | 3 | B0030-02SA | |
| | Corps de chauffe EVO 11kW 440VAC | Heizkörper EVO 11kW 440VAC | H.E. 11kW 3X440VAC | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | B0030-22SA | |

**N'utilisez que des pièces de rechange d'origine**
**Nur Original Ersatzteile benutzen**
**Only use original spare parts**

